TTN® POWER MEGAPHONE

คู่มือใช้งานเบื้องต้น
Quick Start Guide

รุ่น 918L
โทรโข่งแบบชาร์จไฟ



อุปกรณ์ในกล่อง



แบตเตอรี่
Li-ion 3.7V
(2 ก้อน)



สายชาร์จ
USB Type-C
(1 เส้น)

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม



1. **ไฟ Charging** : แสดงสถานะการชาร์จ (สีแดง)
2. **ไฟ Status** : แสดงสถานะการทำงาน
3. **ON/OFF** : เปิด/ปิดเครื่อง
4. **RECORD** : บันทึกเสียง
5. **PLAY/BT** : เล่นเสียง / โหมด Bluetooth
6. **MUSIC/SIREN** : เล่นเพลง / เสียงไซเรน
7. **Long Press / Strobe** : กดค้าง = พูดต่อเนื่อง กดสั้น = เสียงกระพริบ (สโตรบ)
8. **I◀◀** : ย้อนกลับ / ลดระดับ (บางโหมด)
9. **Single Cycle** : เล่นซ้ำ 1 ไฟล์
10. **▶▶I** : ถัดไป / เพิ่มระดับ (บางโหมด)
11. **Lighting** : เปิด/ปิดไฟส่องสว่าง (LED)
12. **VOL-** : ลดระดับเสียง
13. **▶II** : เล่น / หยุด (Pause)
14. **VOL+** : เพิ่มระดับเสียง

จุดเชื่อมต่อ



USB
(เล่นไฟล์เสียงจากแฟลชไดรฟ์)

DC 5V
(ชาร์จแบตเตอรีผ่านสาย USB Type-C)

การใส่แบตเตอรี่



1. เปิดฝาที่ด้ามจับ (กดแล้วดึงลง)
2. ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน ตามขั้ว (+/-) ที่ระบุ
3. ปิดฝาให้แน่น

การชาร์จแบตเตอรี่



- ต่อสายชาร์จ USB Type-C เข้ากับพอร์ต DC 5V
- ขณะชาร์จ ไฟ Charging (สีแดง) จะติดสว่าง
- เมื่อชาร์จเต็ม ไฟจะดับหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียว (แล้วแต่รุ่น)

ระยะเวลาชาร์จ ประมาณ 3–5 ชั่วโมง

วิธีการใช้งานหลัก



1. ใส่แบตเตอรี่และชาร์จให้พร้อมใช้งาน
2. กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเปิดเครื่อง
3. ปรับระดับเสียงด้วย **VOL+ / VOL-**
4. พูดผ่านไมโครโฟนที่บริเวณปากลำโพง
5. เลือกใช้งานฟังก์ชันอื่นตามต้องการ (บันทึก/เล่นเสียง/เพลง/ไซเรน/ไฟส่องสว่าง)

การเชื่อมต่อ Bluetooth (เล่นเสียงจากมือถือ)



1. กดปุ่ม **PLAY/BT** เพื่อเข้าโหมด Bluetooth
2. เปิด Bluetooth บนมือถือ แล้วเลือกเชื่อมต่อ **“TTN-918L”**
3. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากเครื่อง และเล่นเสียงจากมือถือได้ทันที

⚠ ข้อควรระวัง

- ใช้แบตเตอรี่ตามสเปกที่กำหนด (Li-ion 3.7V)
- ชาร์จด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน 5V (เช่น อะแดปเตอร์ USB หรือพาวเวอร์แบงก์)
- หลีกเลี่ยงน้ำ ความชื้น และการกระแทก
- ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การใช้งานเหมาะสำหรับ

โรงเรียน | กิจกรรมกลางแจ้ง | ประชาสัมพันธ์ | งานกีฬา | งานอีเวนต์